

## Návod na použitie fólie pre potlač svetlých farebných textílii FOREVER LASER - LIGHT ( NO CUT ) pro vektorovú grafiku a fotky

### Tlačové nastavenia:

Farebná laserová tlačiareň **OKI s bielym tonerom**  
**Paper mode:** ultra heavy 1 ( veľmi ťažký papier )  
**Image mode:** mirror image ( zrkadlové otočenie ),  
 CMYK Mode ( not RGB ), Color Print, White On

**Tray 1:** Best Colors: Label 1  
**Vstup papíru:** ručný podávač  
**White toner Darkness:** ( Calibration ) : -3

### Nastavenie prenosu grafiky a písma Nastavenie tepelného prenosu – BAVLNA

	MANUÁLNE LISY
<b>PRENOS FÓLIE</b>	180°C, 15 sekúnd, tlak nízky
<b>STIAHNUTIE FÓLIE</b>	po 7 sekundách strhnúť dole
<b>ZALISOVANIE</b>	180-200°C, 30 sekúnd, maximálny tlak

### Orezávanie

Nie je treba orezávať. Prenesie sa iba tá časť fólie, ktorá je potlačená tonerom.

### Tepelný prenos

Transferový papier Forever Laser-Light ( NO Cut ) umiestnite na tričko obrázkom k tričku. Zavrite lis a lisujte 15 sec. nízkym tlakom. Lis otvorte a tričko po cca 7 sec. strhnite prenosový papier. Ak by papier už nechcel ísť dole, pritlačte lis na 1 sekundu k tričku a okamžite strhnite. Prikryte obrázok lesklou stranou papiera na pečenie a lisujte 30 sekúnd pri maximálnom tlaku pre zvýšenie odolnosti pri praní.

### Pranie

Prať na ruby v pračke do teploty 40°C pracím prostriedkom na pranie jemného prádla. Nedávať do sušičky! Nežehliť potlač!

\* Vysoký tlak je veľmi dôležitý pre vyššiu kvalitu potlače a vyššiu životnosť pri praní. Pri nízkom tlaku môže čierná farba vyblednúť.

**POZOR:** čas, pri ktorom sa môže strhnúť prenosový papier je veľmi dôležitý a pri jeho nedodržaní, môže významne ovplyvniť výsledok.

